

Druckerproblem

Beitrag von „Toskana“ vom 17. Mai 2007 12:16

Hallo an die Computerfreaks,

mein Drucker (Brother DCP 120C) meldet: Magenta leer - Tinte wechseln. Dabei sehe ich, dass in der Patrone noch Tinte ist.

Außerdem weigert er sich eine Seite in schwarz auszudrucken. Dafür braucht er doch kein Magenta, oder?

Wie kann ich ihn denn überzeugen, meine Seite doch noch auszudrucken?

