

Autofenster beschlägt andauernd!

Beitrag von „MrsX“ vom 9. Oktober 2005 15:37

Ich habe aber keine Chance, die Scheibe freizubekommen, wenn der Motor nicht an ist. Es geht einfach nicht, ich habt echt sehr lange und oft und auf viele Weisen versucht. Es klappt wirklich NUR, wenn der Motor an ist und die Lüftung auf 4 und nach oben steht. Sonst kann ich nicht losfahren und dann wird der Motor auch nie warm?