

Computer erkennt die Karte meines Photos nur manchmal

Beitrag von „Petroff“ vom 3. Oktober 2009 09:26

Hallo,

nach lagem Googeln ist hier meine letzte Hoffnung. Normalerweise ist es ja ganz einfach. Man schiebt die Chipkarte des Photoapparates in das dafür vorgesehene Laufwerk des Computers und dann öffnet sich automatisch die richtige Datei. Manchmal ist das auch so, aber manchmal auch eben nicht.

Ich habe auch die verschiedenen Stellungen an der Karte ausprobiert, den Computer rauf- und runtergefahren, aber ich finde einfach nicht heraus, warum eben nur manchmal die Datei nicht erkannt wird.

Gibt es hier einen Fachmann/frau, der/die mir weiterhelfen kann? Das wäre schön!

LG Petroff