

Aufnahmegerät/ Mikrofon?

Beitrag von „Bonzo21“ vom 30. August 2010 07:45

Hallo Hamilkar,

beim Camcorder versucht die Automatik bei leiseren Passagen und zwischen einzelnen Liedern den Lautstärkepegel beizubehalten, sie dreht also voll auf, und dann rauscht es fast unerträglich.

Zitat

wenn ich leise spiele, rauscht nichts

Das wollte ich wissen, meine Frage ist beantwortet.

Danke und schöne Klassenfahrt (ich hab noch Ferien :D)

Ciao