

GoGear Philips MP3 Player

Beitrag von „puppy“ vom 8. August 2006 20:15

Hi,

habe Probleme mit meinem GoGear Philips MP3 Player. Hat sich irgendwie aufgehängt, zeigt an "Player Problem", aber sonst geht nix mehr. Hat jemand so ein Gerät und weiss, was das bedeuten bzw. was man machen kann?

puppy