

will meinen Füller wieder ans Laufen kriegen

Beitrag von „alias“ vom 28. August 2004 01:49

Falls ich dich richtig versteh'e, konntest du mit dem Kolben Tinte einziehen, d.h. der Kolben ist beweglich. Nun ist jedoch die dünne Kanüle zur Feder, bzw. der Tintenweg unter der Feder verschmutzt, bzw. eingetrocknet.

1. Methode: Stell den Füller eine halbe Stunde in heißes (nicht kochendes) Wasser.
Zieh' dann Wasser ein, drück Wasser raus, zieh Wasser ein..... einige Male
Trockne mit Tempo oder Klopapier und füll wieder mit Tinte.

2. Falls das nichts hilft: Nimm die Feder zwischen die Fingernägel (oder benutze vorsichtig eine kleine Zange) und zieh' die Feder ab. Putze alles mit einer alten Zahnbürste und heißem Wasser.

Dann versuch's nochmal.

Mein Füller tut jedenfalls wieder.... 