

Wie entferne ich den Schreibschutz bei einem USB-Stick?

Beitrag von „das_kaddl“ vom 30. November 2005 17:02

Liebe Experten,

eigentlich steckt meine Frage ja im Titel. Im Detail könnte ich noch angeben, dass ich gern was auf den USB-Stick meines Kollegen (der in den Ferien ist) packen möchte, um ihm meinen Anteil der Arbeit pünktlich auf den Schreibtisch zu legen. Ich kann aber nichts draufpacken, wegen des Schreibschutzes. Einige seiner Dateien müsste ich ändern, aber das geht ebenfalls wegen des Schreibschutzes nicht.

"Früher", dh, bei Disketten, ging das ganz einfach mit dem Schreibschutz-Weg: Eigenschaften, Häkchen "Schreibschutz" entfernen, fertig.

Aber wie funktioniert das blos bei einem USB-Stick?

Ratlose Grüsse
das_kaddl.

Beitrag von „Füchsin“ vom 30. November 2005 17:06

Manchmal kann es sein, daß es einen mechanischen Schreibschutz an den Sticks gibt, ist jedenfalls bei meinem so. Das ist so eine kleiner Schieber an der Seite mit einem Schloßsymbol dran, ist mir auch erst nach einer geraumen Weile aufgefallen.

Gruß
Füchsin

Beitrag von „volare“ vom 30. November 2005 17:11

Zitat

FÃ¼chsin schrieb am 30.11.2005 17:06:

Manchmal kann es sein, daß es einen mechanischen Schreibschutz an den Sticks gibt, ist jedenfalls bei meinem so. Das ist so eine kleiner Schieber an der Seite mit einem Schloßsymbol dran, ist mir auch erst nach einer geraumen Weile aufgefallen.

Gruß
Füchsin

Genau, ein kleiner Schieber oder ein Knöpfchen auf dem Stick.

Beitrag von „das_kaddl“ vom 30. November 2005 17:19

Das war's! Super, ihr Beiden!

Zwar ist kein Schloss auf dem Schieber, aber ich hatte mich schon gewundert, wozu das Ding da ist. Dass das was mit Schreibschutz zu tun hat, ist mir gar nicht in den Kopf gekommen.

Image not found or type unknown



Jetzt bin ich wieder ein bisschen schlauer 😊
Danke & LG, das_kaddl.