

## **Druckerproblem**

### **Beitrag von „Toskana“ vom 17. Mai 2007 12:16**

Hallo an die Computerfreaks,

mein Drucker (Brother DCP 120C) meldet: Magenta leer - Tinte wechseln. Dabei sehe ich, dass in der Patrone noch Tinte ist.

Außerdem weigert er sich eine Seite in schwarz auszudrucken. Dafür braucht er doch kein Magenta, oder?

Wie kann ich ihn denn überzeugen, meine Seite doch noch auszudrucken?



---

### **Beitrag von „Provencaline“ vom 17. Mai 2007 12:32**

Ich überlistete meinen Drucker immer damit, daß ich in den Einstellungen anklicke, daß ich nur schwarz-weiß drucken will, das reicht ihm meistens schon. Und nimm die Magentapatrone raus, schüttel sie ein bißchen und steck sie dann wieder 'rein. Hilft bei mir auch meistens... 😊

---

### **Beitrag von „Toskana“ vom 17. Mai 2007 17:41**

@ Provencaline

Beides hatte ich schon gemacht - er will aber trotzdem nicht. 😈

---

### **Beitrag von „littleStar“ vom 17. Mai 2007 18:27**

Hi Du,

hast Du den Computer nebst Drucker mal heruntergefahren und neu gestartet?  
Vielleicht auch mal den Druckkopf reinigen und alles durchführen, was so in der "Wartung" angeboten wird.  
Ansonsten fällt mir auch grad nichts weiter ein.

LG, littleStar

---

### **Beitrag von „\*Eichhoernchen\*“ vom 17. Mai 2007 19:27**

Ist das ne Originalpatrone oder ne Nachgefüllte?

---

### **Beitrag von „Toskana“ vom 17. Mai 2007 19:39**

@ littleStar

Danke für den Tipp. Hat aber leider auch nichts geholfen. 😠

@ Line

Das ist eine Originalpatrone.