

USBeingaenge oder Löcher :) meiner PC funktionieren nicht

Beitrag von „Schechzade“ vom 15. Oktober 2010 21:33

Ich kann mein USB Stick und Cam nicht benutzen, obwohl die Maus funktioniert.
Wer kann mir bitte helfen?

Beitrag von „Schubbidu“ vom 15. Oktober 2010 22:51

Um das Problem einzugrenzen bräuchte man mehr Informationen.

Betriebssystem?

Handelt es sich um eine USB- oder eine PS2-Maus? Letztere wäre nämlich gar nicht an einem USB-Port angeschlossen.

Liegen die defekten Anschlüsse direkt auf dem Motherboard oder bspw. auf einem USB-Hub?

Beitrag von „alias“ vom 16. Oktober 2010 09:50

Zusatzfrage:

Liegen die USB-Anschlüsse an der Frontseite oder Rückseite des Rechners?

Ich hatte schon Rechner, da waren die Front-USB innen gar nicht verkabelt...

Beitrag von „Schechzade“ vom 16. Oktober 2010 13:18

Zitat

Original von Schubbidu

Um das Problem einzugrenzen bräuchte man mehr Informationen.

Betriebssystem?

Handelt es sich um eine USB- oder eine PS2-Maus? Letztere wäre nämlich gar nicht an einem USB-Port angeschlossen.

Liegen die defekten Anschlüsse direkt auf dem Motherboard oder bspw. auf einem USB-Hub?

Es ist ne USB_Maus. Und mein Drucker funktioniert auch mit der USB_An schluss. Aber Stick und Cam nicht, obwohl der Stick bei anderen PCs sich öffnet. Also die USB_Anschlüsse befinden sich an der Rückseite

Vielen Dank für die nette Hilfeleistung im voraus

IG

Alaaddin

Beitrag von „Schechzade“ vom 16. Oktober 2010 13:23

Zitat

Original von alias

Zusatzfrage:

Liegen die USB-Anschlüsse an der Frontseite oder Rückseite des Rechners?

Ich hatte schon Rechner, da waren die Front-USB innen gar nicht verkabelt...

an der Rückseite Alias und die funktionierten vorher, also eine nichtverkabelung ist nicht vorhanden

Ig

Beitrag von „camelfilter“ vom 16. Oktober 2010 13:38

Möglicherweise (ohne jegliche Gewährleistung, da ich nur bedingt mich technisch auskenne, allerdings ähnliches Problem auch hatte / habe) liegt es an der Art des USB-Gerätes, welches du anschließt:

- die Camera oder der Stick beziehen den Strom dann über den USB Anschluss aus deinem PC
- der Drucker hingegen holt sich den Strom ja aus der Steckdose

Bei mir war es damals der Fall, dass ich nicht gleichzeitig 2 über den USB-Anschluss mit Strom belieferte Komponenten anschließen konnte, sprich Maus plus Stick ging nicht, weil mein USB-Port zu wenig Saft liefert hat. Das galt analog auch für Maus + Webcam, oder Stick und Stick. Maus plus Drucker ging hingegen, weil der Drucker extern bestromt wird.

Ob dir die Info etwas hilft - oder die geschilderte Tatsache so stimmt - keine Ahnung. Das Problem hat sich bei mir zumindest gelöst, nachdem ich einen externen USB-Hub mit Netzteil angeschlossen habe.

Ig
camel

Beitrag von „Schechzade“ vom 16. Oktober 2010 14:05

Zitat

Original von camelfilter

Möglicherweise (ohne jegliche Gewährleistung, da ich nur bedingt mich technisch auskenne, allerdings ähnliches Problem auch hatte / habe) liegt es an der Art des USB-Gerätes, welches du anschließt:

- die Camera oder der Stick beziehen den Strom dann über den USB Anschluss aus deinem PC
- der Drucker hingegen holt sich den Strom ja aus der Steckdose

Bei mir war es damals der Fall, dass ich nicht gleichzeitig 2 über den USB-Anschluss mit Strom belieferte Komponenten anschließen konnte, sprich Maus plus Stick ging nicht, weil mein USB-Port zu wenig Saft liefert hat. Das galt analog auch für Maus + Webcam, oder Stick und Stick. Maus plus Drucker ging hingegen, weil der Drucker extern bestromt wird.

Ob dir die Info etwas hilft - oder die geschilderte Tatsache so stimmt - keine Ahnung.
Das Problem hat sich bei mir zumindest gelöst, nachdem ich einen externen USB-Hub mit Netzteil angeschlossen habe.

Ig
camel

Vielen Dank Camel,
eine externe USB-Hub mit Kabel meinst du doch oder?

Ig
Alaaddin

Beitrag von „Schechzade“ vom 16. Oktober 2010 14:06

Zitat

Original von Schechzade

Vielen Dank Camel,
eine externe USB-Hub mit Kabel meinst du doch oder? Oder was meinst du was anderes mit Netzteil?

Ig
Alaaddin

Beitrag von „camelfilter“ vom 16. Oktober 2010 14:19

Bevor wir möglicherweise aneinander vorbeireden:

ich meinte ein "Firmenename" USB 2.0 Hub 1:4 mit Netzteil, sprich ein Kabel zum USB Port des PCs, vier neue Anschlussmöglichkeiten für mich, und ein Stromkabel, welches das Gerät mit Energie versorgt.

camel

Beitrag von „Schechzade“ vom 16. Oktober 2010 14:52

Zitat

Original von camelfilter

Bevor wir möglicherweise aneinander vorbeireden:

ich meinte ein "Firmenename" USB 2.0 Hub 1:4 mit Netzteil, sprich ein Kabel zum USB Port des PCs, vier neue Anschlussmöglichkeiten für mich, und ein Stromkabel, welches das Gerät mit Energie versorgt.

camel

Aha, ich glaube jetzt verstehs besser. Ein externer USB-Apparat, das sein Strom direkt vom Netz holt.

Aber weisst du etwa, warum denn die Anschlüsse für Webcam und Stick defekt geworden sind?
Vielen Dank camel

Beitrag von „Super-Lion“ vom 16. Oktober 2010 21:38

Hallo,

ich hatte ein ähnliches Probelm auch.

Mein USB-Stick ließ sich von jetzt auf nachher nicht mehr öffnen. Durch Zufall bzw. "göttliche" Eingebung ist mir der Gedanke gekommen, dass der Laufwerksbuchstabe vielleicht schon vergeben sein könnte.

Und siehe da, ich habe den Laufwerksbuchstaben meines USB-Sticks auf B geändert und er wurde wieder erkannt. E, der eigentlich Buchstabe, war nämlich schon durch eine Festplattenpartition vergeben.

Versuch's mal. Vielleicht klappt's ja.

Plötzlich auftreten kann dies, da die Laufwerkbuchstaben zwar zugeordnet werden können, leider aber nicht dauerhaft.

Bei Windows über Systemsteuerung und Geräte-Manger, glaube ich. Sitze gerade am Mac. Könnte Dir aber morgen genauere Auskunft geben, falls Du nicht weiterkommst.

Viele Grüße und viel Erfolg.
Super-Lion

Beitrag von „Schechzade“ vom 17. Oktober 2010 09:16

Zitat

Original von Super-Lion

Hallo,

ich hatte ein ähnliches Problem auch.

Mein USB-Stick ließ sich von jetzt auf nachher nicht mehr öffnen. Durch Zufall bzw. "göttliche" Eingebung ist mir der Gedanke gekommen, dass der Laufwerksbuchstabe vielleicht schon vergeben sein könnte.

Und siehe da, ich habe den Laufwerksbuchstaben meines USB-Sticks auf B geändert und er wurde wieder erkannt. E, der eigentlich Buchstabe, war nämlich schon durch eine Festplattenpartition vergeben.

Versuch's mal. Vielleicht klappt's ja.

Plötzlich auftreten kann dies, da die Laufwerkbuchstaben zwar zugeordnet werden können, leider aber nicht dauerhaft.

Bei Windows über Systemsteuerung und Geräte-Manger, glaube ich. Sitze gerade am Mac. Könnte Dir aber morgen genauere Auskunft geben, falls Du nicht weiterkommst.

Viele Grüße und viel Erfolg.
Super-Lion

Hallo Super-Lion,
vielen Dank für deinen Rat, aber wie verändert man denn die Buchstabe, ich habe es versucht, aber es ging nicht.
Ig
Alaaddin

Beitrag von „Super-Lion“ vom 17. Oktober 2010 19:33

Geh mal auf Start - Systemsteuerung - Verwaltung.

Dann auf Computerverwaltung und anschließend auf Datenspeicher und Datenträgerverwaltung.

Rechts werden Dir nun die Datenträger eingeblendet.

Bei mir:

c: (Festplatte)

e: (Stick)

f: (Externe Festplatte)

Rechte Maustaste z.B. auf e: Stick.

Dann gibt es im Menü den Punkt Laufwerkbuchstaben und -pfade ändern.

Ich weiß jetzt aber nicht, ob Dein PC Deinen Stick dort überhaupt erkennt. Dann an einem anderen PC versuchen.

Wie gesagt, ich hatte das gleiche Problem. Habe den Stick mit nach Hause genommen, umbenannt und dann funktionierte er wieder in der Schule.

Hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen.

Viele Grüße und viel Erfolg.

Super-Lion