

# **Eingeschlafene Funkmaus**

**Beitrag von „zoque“ vom 24. März 2005 19:12**

Wenn die MAus längere ZEit nicht bewegt wird, schaltet sie in den Standby-Modus. Du musst dann nur eine der Tasten an der Maus klicken und sie ist wieder einsatzbereit. Wenn's daran nicht liegt...keine Ahnung.

Mausgrüße

zoque