

Umgang mit Overheadprojektor

Beitrag von „Bolzbold“ vom 15. Juni 2007 18:33

Hallo!

Zu beachten gibt es da nicht SO viel.

- a) Die Linse VOR dem Einschalten des OHPs ausklappen.
- b) Den OHP nicht fallen lassen oder irgendwo drauf knallen.
- c) Die Luftzufuhr nicht verdecken.
- d) Den Stecker wirklich nur am Stecker ziehen.
- e) Ab und an mal den Kreidestaub wegputzen.

Kaputtgehen tut da an sich wenn in der Regel die Birne (neuere OHPs haben zwei Birnenfassungen, so dass da immer eine Ersatzbirne dabei ist - das kann man mit einem kleinen Hebel umschalten).

Birnenwechsel ist so wie bei einer normalen Lampe - alte Birne raus - neue Birne rein.

Ab und an gehen auch die Deckel der Linse kaputt - kann der Hausmeister für gewöhnlich reparieren oder die Dinger werden an die Stadt geschickt zur Reparatur.

Ansonsten empfehle ich ausprobieren und im Zweifelsfall try and error.

Gruß
Bolzbold