

Maus für die Katz?

Beitrag von „tinscha“ vom 16. Februar 2008 19:02

hallöchen dudelhuhn!

ich gehe mal davon aus, dass es eine "normale" funkmouse ist und am sender (das ding, das man in den pc steckt) und am empfänger (die mouse) jeweils ein knopf ist.

allgemeine vorgehensweise um das problem zu lokalisieren:

stecke den usb-stick in den pc wenn der rechner schon hochgefahren ist (usb ist usb - das muss auch im laufenden betrieb erkannt werden!!!).

achte jetzt mal auf den rechten unteren bildschirmrand ob eine meldung von vista kommt, dass das gerät (die mouse) jetzt verfügbar ist. falls diese meldung nicht kommt, gehe auf start (unten links in der taskleiste)/systemsteuerung und wähle unter kategorie "hardware und sound" den punkt "mouse" aus. wechsel auf die registerkarte "hardware" und schaue, ob das gerät schon gelistet ist. hast du eine alternative mouse, die parallel funktioniert? sonst kommst du da ja gar nicht hin! 😊 ansonsten müsstest du mit der tastatur navigieren (windowstaste, pfeiltasten, tabtaste, etc.).

an der stelle fängt jetzt ein bisschen das raten an:

aus der anleitung ist nur ersichtlich, dass man einmal auf den knopf des senders drücken muss und dann auf den knopf des empfängers. versuche es mal so, dass du den knopf des senders gedrückt lässt und dann den knopf des empfängers dazu drückst (ein paar sekunden halten). die anleitung von trust (die mit den acht bildchen) scheint wirklich ein wenig für die katz zu sein!?! probier einfach mal ein paar "knopf-kombinationen" aus - irgendwas muss ja schließlich funktionieren.

falls du den msn life messenger hast, kann ich dir auch gerne versuchen bei der sache helfen.

Ig, tinscha