

# mein Drucker druckt streifig!

**Beitrag von „pommes“ vom 11. November 2005 14:23**

Tach auch,

also bevor eine neuer Drucker (oder Druckkopf gekauft wird) einfach mal Patronen raus und dann den Druckkopf ausbauen - kann man bei den Canon Druckern einfach rausnehmen.

Den Druckkopf dann auf einen Teller (flach) in warmes Wasser - am besten destilliertes - stellen und so die Düsen reinigen. Aufpassen, das dass Wasser nicht zu hoch steht - in der Regel reicht da ein halber bis ganzer cm aus.

Nach gewisser Zeit sollte der Druckkopf durchgespült sein- Kopf tocken lassen (ca 24 Stunden), alles wieder einbauen und Testseiten drucken.

Hat bei mir zumindest geholfen

Gruss Pommes