

Drucker druckt nicht

Beitrag von „row-k“ vom 6. März 2006 21:42

Ich hatte mal einen Canon (Nachnamen weiß ich nicht mehr), auch ein Tintenstrahler. Nach Ablauf der Garantie druckte das Luder nicht mehr, war NICHT eingetrocknet, mechanisch alles in Ordnung.

Beim Recherchieren mit Google fand ich, dass Canon (und auch andere Hersteller) eine Art "Selbst-Kaputt-Geh-Elektronik" eingebaut haben, damit angeblich nichts auslaufen kann. Weiterhin fand ich eine Tasten-Kombination, um diese "Sperrung" aufzuheben. Nach Eingabe ging er wieder. Ist aber schon ca. zwei Jahre her.

Wenn's daran liegen sollte:
Googlet nur, Ihr findet schon!