

Computer erkennt die Karte meines Photos nur manchmal

Beitrag von „Schubbidu“ vom 3. Oktober 2009 17:59

Ich kenne das Problem und denke, die Ursachen können vielfältig sein.

Bei mir war es der Treiber des Kartenlesers. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Hardware-Qualität der Karte und/oder des Lesers auch eine Rolle spielen kann.

Hast du es mal mit einer anderen Karte (anders Fabrikat) versucht?

Wird die Karte (wenn das Problem auftaucht) als Laufwerk im Arbeitsplatz erkannt?