

# **USBeingaenge oder Löcher : ) meiner PC funktionieren nicht**

**Beitrag von „Schechzade“ vom 16. Oktober 2010 14:05**

Zitat

*Original von camelfilter*

Möglicherweise (ohne jegliche Gewährleistung, da ich nur bedingt mich technisch auskenne, allerdings ähnliches Problem auch hatte / habe) liegt es an der Art des USB-Gerätes, welches du anschließt:

- die Camera oder der Stick beziehen den Strom dann über den USB Anschluss aus deinem PC
- der Drucker hingegen holt sich den Strom ja aus der Steckdose

Bei mir war es damals der Fall, dass ich nicht gleichzeitig 2 über den USB-Anschluss mit Strom belieferte Komponenten anschließen konnte, sprich Maus plus Stick ging nicht, weil mein USB-Port zu wenig Saft liefert hat. Das galt analog auch für Maus + Webcam, oder Stick und Stick. Maus plus Drucker ging hingegen, weil der Drucker extern bestromt wird.

Ob dir die Info etwas hilft - oder die geschilderte Tatsache so stimmt - keine Ahnung. Das Problem hat sich bei mir zumindest gelöst, nachdem ich einen externen USB-Hub mit Netzteil angeschlossen habe.

Ig  
camel

Vielen Dank Camel,  
eine externe USB-Hub mit Kabel meinst du doch oder?

Ig  
Alaaddin