

# **USBeingaenge oder Löcher :) meiner PC funktionieren nicht**

**Beitrag von „Super-Lion“ vom 17. Oktober 2010 19:33**

Geh mal auf Start - Systemsteuerung - Verwaltung.

Dann auf Computerverwaltung und anschließend auf Datenspeicher und Datenträgerverwaltung.

Rechts werden Dir nun die Datenträger eingeblendet.

Bei mir:

c: (Festplatte)

e: (Stick)

f: (Externe Festplatte)

Rechte Maustaste z.B. auf e: Stick.

Dann gibt es im Menü den Punkt Laufwerkbuchstaben und -pfade ändern.

Ich weiß jetzt aber nicht, ob Dein PC Deinen Stick dort überhaupt erkennt. Dann an einem anderen PC versuchen.

Wie gesagt, ich hatte das gleiche Problem. Habe den Stick mit nach Hause genommen, umbenannt und dann funktionierte er wieder in der Schule.

Hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen.

Viele Grüße und viel Erfolg.

Super-Lion