

"Soll der Datenträger formatiert werden"

Beitrag von „Super-Lion“ vom 25. Oktober 2010 18:19

Hallo zusammen,

meine Mutter hat eine Foto-Speicherkarte und ein Laptop. Immer, wenn sie ihre Speicherkarte in das Laptop einsteckt, erscheint die Meldung: "Der Datenträger ist nicht formatiert. Soll dieser jetzt formatiert werden."

Nein, natürlich nicht.

Wenn ich diese Speicherkarte bei mir ins Laptop einstecke, kann ich ganz normal die gespeicherten Fotos sehen und diese auch auf mein Laptop kopieren.

Allerdings würde dies meine Mutter gerne selbst machen.

Hat jemand eine Idee, woran dies liegen könnte? Wir haben auch schon gegoogelt, die Karte formatiert etc., aber alles bislang erfolglos.

Weiß jemand Rat?

Danke und viele Grüße

Super-Lion