

Windows 7- bzw. Netbook-Problem

Beitrag von „Orang-Utan-Klaus“ vom 13. September 2011 07:03

Nutzt du am Netbook also eine Maus? Oder das Touchpad? Wenn ersteres der Fall ist:

Drei unverbindliche Tipps, vielleicht funzt ja einer.

1. Stöpsel mal testweise eine andere Maus ein. Tritt der fehler auch ein, wenn du das Touchpad nutzt?
2. Testweise mal das Touchpad ausschalten.
3. Falls kabellose Maus, Handy abschalten.