

Beamer Hilfe

Beitrag von „alias“ vom 28. Januar 2013 19:04

Je nach Laptop/Rechner kann man mit der Fn-Taste in Kombination mit f5 oder f6 zwischen den verschiedenen Anzeigemodi umschalten:

- nur Anzeige am Rechner
- nur Anzeige am Beamer
- Anzeige an beiden Geräten
- beide aus

Mich wundert, dass du Bilder anschauen kannst, aber keine ppt. In LibreOffice gibt es in "Bildschirmpräsentation" den Punkt "Bildschirmpräsentationseinstellungen". Dort unten eine Möglichkeit, den Bildschirm einzustellen. Vielleicht ist dort ein Haken oder eine Einstellung falsch gesetzt.