

# **Strom-Standverteiler - wer versteht ihn, wer kennt ihn?**

**Beitrag von „kodi“ vom 17. Juni 2022 21:58**

12V Gleichspannung anlegen:

1. Ganz oben unter dem linken Messgerät auf Kreis 1
2. Hauptschalter an
3. Schalter 2 drücken
4. Da drunter Kreis 1 einschalten (Kreis 2 rechts aus)
5. Drehknopf unter dem linken Trafosymbol drehen bis das Messgerät 12V anzeigt
6. Schalter ganz unten links auf Gleichstrom stellen
7. Nun sollte über die Buchsen 1-2 bei den Schülern 12V- anliegen

Wenn du das auf Buchse 3-4 legen willst, machst du es mit Kreis 2.