

Eigenleben meiner Tastatur

Beitrag von „Schmeili“ vom 27. Juni 2006 18:18

Kann es sein, dass man aus Versehen irgendwelche Funktionen der Tastatur umstellt? (kenne die Begriffe für die einzelnen Dinger auf der Tastatur nicht; ,also ihr braucht fantasiel!)

Folgendes:

Wenn ich auf

- den Spiegelstrich drücke macht der Tower ein "tuut"-Geräusch
 - die Großstelltaste drücke, macht er zusätzlich ein Semikolon/komma (immer abwechselnd)
 - ,den Pfeil nach rechts drücke;, macht er auch dieses "tuut"-Geräusch
 - die Komma/Semikolontaste drücke, wechselt er mal auf KOMMA und mal auf Semikolon: , , ;
iiiiii

EDIT: Wenn ich auf die Steuerungstaste klicke, macht er einen Spiegelstrich und Strg+copy -- > da löscht er mir den Text



Edit 2: Wenn ich die Komma-Taste im Nummernblock nehme tutet es auch

Ammeisten beunruhigen mich allerdings diese tuuuut-Geräusche....

Dabei möchte ich doch eigentlich grad nur den Entwurf für einen Unterrichtsbesuch schreiben



Beitrag von „Britta“ vom 27. Juni 2006 18:42

..aber wirklich beunruhigend wird es erst, wenn du die L-Taste drückst und das Licht geht in
deinem Arbeitszimmer an 😊 .

LG

Britta (die leider nicht helfen kann und sich für diesen überaus konstruktiven Beitrag entschuldigt)

Beitrag von „lala“ vom 27. Juni 2006 19:25

Hallo Schmeili,

ich habe mich auch mal EWIG mit meiner Tastatur rumgeärgert und nach STUNDENLANGEM Suchen war des Rätsels Lösung gefunden:

Die war defekt!!

Ich würd einfach mal ne andere anschließen und probieren, ob es dann wieder geht.

Ig

lala

Beitrag von „Herr Rau“ vom 27. Juni 2006 19:29

Ich rate auch dazu, eine andere Tastatur auszuprobieren. So verhält sich meine dann, wenn ich zuvor Rotwein über sie gekippt habe...

Beitrag von „Super-Lion“ vom 27. Juni 2006 19:44

Oder ist es eine Funktastatur?

Batterien alt?

Meine Maus macht da manchmal auch Faxen.

Gruß

Super-Lion

Beitrag von „das_kaddl“ vom 27. Juni 2006 20:58

Ich hatte sowas am Notebook auch schon mehrmals. Irgendwo habe ich dann gefunden, dass die Tastatur "amerikanisch" (oder war's französisch? jedenfalls anders) eingestellt ist. Leider gab's dort, wo stand, in welcher Sprache ich meine Tastatur jetzt anreden muss, keine Erklärung, wie ich sie wieder zur deutschen mutieren könnte. Mehrmals hoch und runter fahren und unpädagogisches Anbrüllen hat gereicht, dann gab's wieder Umlaute & Co.

LG, das_kaddl.

Beitrag von „alias“ vom 27. Juni 2006 21:24

Hast du irgendwelche neuen Treiber oder Zusatzgeräte installiert?

Zitat Hilfe:

Zitat

Wenn Sie akustische Tastatursignale aktiviert haben (z. Statusanzeige in den Eingabehilfen) und ein akustisches Signal nach dem Drücken einer Taste wiederholt ertönt, kann ein Interruptproblem an Ihrem Computer vorliegen, oder eine Taste klemmt.

So ermitteln Sie, ob eine Taste klemmt

Drücken Sie verschiedene Tasten auf der Tastatur, um zu ermitteln, ob sich eine der Tasten verklemmt hat.

Wenn eine andere Tastatur zur Verfügung steht, fahren Sie den Computer herunter, schließen Sie die andere Tastatur an und starten den Computer neu. Kann das Problem auf diese Weise behoben werden, lassen Sie die defekte Tastatur in einer qualifizierten Reparaturwerkstatt warten.

Wenn es nicht den Anschein hat, dass eine Taste klemmt, müssen Sie prüfen, ob ein Hardwareproblem mit Ihrer Soundkarte vorliegt.

2. Möglichkeit:

Durch Drücken der linken ALT-Taste und gleichzeitigem Drücken der Umschalttaste kannst du das Eingabegebietsschema wechseln - sprich: Du schaltetest auf die amerikanische Tastatur um und umgekehrt....

Beispiel:

öööööööö=;;;;;; äääääää="'''''' usw.....

Beitrag von „Schmeili“ vom 28. Juni 2006 22:35

Erstmal: Vielen Dank für eure Antworten. Nachdem ich ihn dann gestern einige (!!!) Male hoch- und runtergefahren hatte, hat sich immer noch nix geändert. Dann habe ich schließlich vollkommen entnervt das blöde Ding ausgeschaltet, heute Abend wieder eingeschaltet und siehe da: alles ist in Ordnung...

Ich glaube ich muss das nun nicht verstehen, aber ich freu mich das wieder alles okay ist.

LG Schmeili