

Lautgetreue Lesedosen

Beitrag von „Gina-Maria“ vom 6. März 2007 15:16

Hallo silke,

außen auf den Dosen sind die ausgedruckten Wortkarten mit Tesastreifen geklebt.

Der Schüler liest das Wort. Kann er es erlesen und versteht die Bedeutung, braucht er nicht in die Filmdose zu schauen. Ansonsten öffnet er die Dose und schaut sich das darin befindliche Bild an. Nun die Dose mit dem Deckel wieder fest verschließen. Die nicht erlesene Dose wieder zu den anderen stellen, um diese etwas später nochmals zu lesen.

Es können auch zwei Schüler gemeinsam arbeiten. Dann liest einer vor und der andere kontrolliert auf Richtigkeit.

Für die Lesestreifen habe ich eine "Leseraupe" mit einem Loch als Mund, durch die die Streifen geschoben werden.

Auf einem Streifen können bis zu drei Wörtern stehen, je nach Wortlänge.